

HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN BỘ CHỈ THỊ FWD-A

* Hiệu chuẩn tuyến tính 2 Bước

- Nhấn giữ phím M+ rồi mở nguồn cho đến khi cân hiện giá trị hiệu chuẩn lần thứ nhất. Đặt quả cân theo đúng số kg hiện trên màn hình rồi ấn phím M+ xác nhận. Màn hình tiếp tục xuất hiện giá trị hiệu chuẩn lần thứ 2. Ta đặt quả cân theo số kg trên màn hình và ấn phím M+ xác nhận. Màn hình xác nhận và khởi động lại. Sau đó ta lấy quả cân xuống màn hình về trạng thái cân về 0. Kết thúc quá trình CAL.

* Hiệu chuẩn tuyến tính 1 Bước

- Ấn giữ phím Cal rồi mở nguồn cho đến khi nào màn hình hiện chữ Cal và xuất hiện giá trị cần Cal trên màn hình. Ta đặt quả cân theo màn hình đợi vài giây cân sẽ tự xác nhận giá trị hiệu chuẩn. Kết thúc quá trình hiệu chuẩn.